

KNX Kommunikationsmodul**Bedienungsanleitung****Kommunikationsmodul KNX - 1 TE****Kode** **Beschreibung**


- 888-402** Anreihmodul für den Anschluß an KNX
für Energien und Leistungen V, I, cosφ, Freq.

**⚠️ WARNUNG**

Die Installation muss von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt und geprüft werden.

KNX Kommunikationsmodul - Kurzanleitung**1) System Architektur**

- Ein mögliches Schema ist nachfolgend beschrieben.
Im Bild kommuniziert das Modul KNX Interface mit dem PC über ETS (Engineering Tool Software)

**2) Verdrahtung**

- KNX BUS Verbindungen werden mit dem (rotschwarz) Stecker KNX ausgerüstet.
- Seitliche IR-Schnittstelle am KNX Modul wird der seitlichen IR-Schnittstelle des Energiezählers angereiht.

3) Stromversorgung

- Die nötige Betriebsspannung wird direkt über die BUSleitung und Steckerverbindungen (rotschwarz) übertragen.

4) Mögliche Anwendung

- KNX-Modul Interface für dreiphasige Energiezähler
- KNX-Modul Interface für einphasige Energiezähler

5) Erhältlich Support**5.1 Data**

- Data für „dreiphasige Anwendung“
- Data für „einphasige Anwendung“

5.2 Dokumentation



- KNX Modul Interface Bedienerhandbuch
- KNX Anwendungsmanual

6) Schnelle Verbindung

- Klemme mit Hilfe eines Schraubenzieher mit Vorsicht entnehmen.
- Das KNX Modul Interface auf die DIN Schiene nebst der linken Seite des Energiezählers einschnappen.
- Die zwei seitlichen IR-Schnittstellen müssen zueinander angereiht werden.
25 bis 35 mm der Mantel-Isolierung entfernen. 5 mm der einzelnen Kabelenden Isolierung entfernen.
- Die blanken Kabelenden in den Stecker (rotschwarz) einschieben.
- Den Stecker in das KNX Modul Interface einschieben.
- Wie im Bedienungshandbuch beschrieben die Anwendungsinstruktion für den betreffenden Energiezähler laden.

7) Frontansicht

- Eine rote LED gibt folgende Info:
- Interface modus: OFF = normale
- Betriebsmeldung: ON = Adressierung

**Maße****Dimension**

IIST283-01 January 2020

KNX Interface**Operating instructions****KNX interface - 1 DIN module****Code** **Description**


- 888-402** Module for KNX connection for energy, power V, I, cosφ, freq.

**⚠️ WARNING**

Installation must be carried out and inspected by a specialist or under his supervision.

KNX Interface - Shorthand Guide**1) System Architecture**

- One possible scheme of the system is described below. In the picture, the KNX interface communicates with the PC through ETS (Engineering Tool Software)

**2) Physical Connection**

- KNX:** The connection to the bus line is established via the bus connector terminal (red-black) on the top side.
IR port: put the counter beside the M-Bus interface in a way that the interface IR port face-up the counter IR port.

3) Supply

- The power supply is got directly from the bus. Red = +, Black = -.

4) Available Applications

- KNX Interface for Energy meter, three phase.
- KNX Interface for Energy meter, single phase.

5) Available Support**5.1 Database**

- Database for "Three phase application"
- Database for "Single phase application"

5.2 Documentation

- KNX Interface user guide
- KNX Application user guide

6) Quick Start

- Unplug the connection block inserting carefully the screwdriver in the wire-inserting slot of the black terminal.
- Install the interface on the DIN rail, beside the meter. The infrared port of the KNX interface must face-up the infrared port of the meter. Make sure that the slide clicks, for a stable installation.
- Remove 25...35 mm of the overall insulation of the twisted pair.
- Remove 5 mm of the insulation of each single core wire of the twisted pair.
- Insert the two single core wires into the bus connection block (Red = +, Black = -)
- Plug the connection block in the KNX interface and press until it stops.
- Following the user guide, download the application corresponding to the meter.

7) Frontal Panel

- A red led reports the interface mode: OFF = normal operating mode, ON = addressing mode.
- A learning button for switching between normal operating mode and addressing mode.

Interfaccia KNX**Istruzioni di servizio****Interfaccia KNX - 1 modulo DIN****Codice** **Descrizione**


- 888-402** Modulo aggiuntivo per collegamento KNX per energia, potenza V, I, cosφ, freq.

**⚠️ ATTENZIONE**

L'installazione deve essere effettuata e verificata da uno specialista o sotto la sua supervisione.

Interfaccia KNX - Guida Rapida**1) Architettura del Sistema**

- Una possibile rappresentazione del sistema è descritta di seguito. Nella figura, l'interfaccia KNX comunica con il computer attraverso ETS (Engineering Tool Software)

**2) Connessione Fisica**

- KNX:** collegare alla linea del bus il connettore (rosso-nero) posto nella parte superiore.
IR port: posizionare il contatore accanto all'interfaccia KNX in modo che le rispettive porte IR si fronteggino.

3) Alimentazione

- L'alimentazione è prelevata direttamente dal bus. Rosso = +, Nero = -.

4) Applicazioni Disponibili

- KNX Interface rete trifase.
- KNX Interface rete monofase.

5) Supporti Disponibili**5.1 Software**

- Database per l'applicazione trifase
- Database per l'applicazione monofase

5.2 Documentazione


- KNX Interfaccia guida utente
- KNX Application guida utente

6) Per Iniziare rapidamente

- Scollegare il connettore inserendo con attenzione il cacciavite nell'apertura del terminale nero.
- Installare l'interfaccia sulla guida DIN, accanto al contatore in modo che le rispettive porte IR si fronteggino.
Per un'installazione corretta, assicurarsi dell'aggancio alla guida.
- Rimuovere 25 ... 35 mm di isolamento del doppino.
- Rimuovere 5 mm di isolamento di ogni singolo filo centrale del doppino. Inserire i due cavi unipolare nel connettore(rosso = +, nero = -)
- Inserire il connettore nell'interfaccia KNX e premere finché non si arresta.
- Seguendo la guida utente, scaricare l'applicazione corrispondente al contatore.

7) Pannello frontale

- Un led rosso rappresenta la modalità di funzionamento:
- OFF = modalità normale,
- ON = modalità indirizzamento.
- Un pulsante per il passaggio tra la modalità normale di funzionamento e la modalità di indirizzamento.

**Dimensione**

Allgemeine Daten		Technische Daten	
Daten nach EN 60664-1, EN 50090-2-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-4-2	EN 61000-4-2	KNX	888-402
Secondo Norma EN 60664-1, EN 50090-2-2, EN 61000-6-3 e EN 61000-4-2			
• Gürtelstütze DIN 43880	DIN 43880	DEUTSCH	
• Flansch	DIN 60715	ENGLISH	
• Montage DIN 43880	DIN 43880		
• Breitflansch	EN 60715		
• Bauhöhe	35 mm		
• Versorgung	70 mm		
• Breitflansch	1 Modul		
• Gehäuse	DIN 60664-1		
• Allgemeine Daten			

Technische Daten		Tecnicoal data	
Daten nach EN 60664-1, EN 50090-2-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-4-2	Secondo Norma EN 60664-1, EN 50090-2-2, EN 61000-6-3 e EN 61000-4-2	TITANIC	Dati tecnici
• Montaggio	DIN 60664-1	ENGLISH	
• Housings	DIN 43880		
• Depth	trame bus		
• Power supply	trame bus connection		
• Operating features	• Models available: type: for energy register and power measurements • Communication second to standard KNX • KNX per II control degli edifici • Registers remote transmitted as float values (DPt 13,xxx) • Energy registers transmitted as float values (DPt 13,xxx) • Azzeramento remoto del controlli di energia (solo su alcuni modelli) • Utilizzabile sia con strumenti monofase che con strumenti trifase • Configurazione ETSA • HW interface black/red terminals for connection to Twisted Pair type 1 (TP-1) • Braille a doppio tipo 1 (TP-1)		
KNX interface	terminale nero/rossi per connessione a doppio tipo 1 (TP-1)		
Meracca KNX	terminale nero/rossi come valori float (DPt 13,xxx)		
Meracca KNX	• Braille • Status bytes available • Power registers transmitted as float values (DPt 14,xxx) • Energy registers transmitted as float values (DPt 13,xxx) • Azzeramento remoto reset available (not active some energy meters models) • Utilizzabile for both single-phase and three-phase energy meters • Configuration via ETSA • HW interface black/red terminals for connection to Twisted Pair type 1 (TP-1)		
Meracca KNX	9600 bps		
Interface to measuring instrument	9600 bps		
Sicherheit nach EN 60664-1	2 (Tx, Rx)		
• SW-Protokoll	n°		
• HW-Schnittstelle	IR-Optischmittstellen		
• Belebungsanwendung	im Gehäuse		
• Kreisstromstecken	aus Letterplatten (unvergelt)		
• Prüfstolzspannung	1,2/50 J/S		
• Housings material flame resistance	UL 94		
• Umweltbedingungen	Klasse V0		
Umweltbedingungen			
• Temperatur	0 ... +55 °C		
• Temperaturgrenzen für Lagerung	-25 ... +70 °C		
• Temperatur	<=80 %		
• Schwingen	EN 60664-1		
• Schwingbeschleunigung	mm		
• Relative Feuchtigkeit	≤0.25		
• Temperaturgradienzen für Lagerung	Siulus-Amplitude bei 50 Hz		
• Schwingbeschleunigung	EN 60664-1		
• Temperatur	50 Hz 1 min.		
• Degrade of protection	hours when mounted		
• Klasse	II		
• Grade of protection	IP20		
• Classe di protezione	secondo EN 60664-1		
• Vibrazione	ampezzata vibrazione sinusoidale a 50 Hz		
• Vibrations	sinusoidal vibration amplitude at 50 Hz		
• Temperatura di impiego	temperatura di impiegazione		
• Temperatura di immagazzinaggio	temperatura di immagazzinaggio		
• Temperatura di stoccaggio	temperatura di stoccaggio		
• Temperatura di preparazione	temperatura di preparazione		
• Temperatura relativa	umidità relativa		
• Degrado di protezione	apparecchio montato		